

CWS32-H01-VR - Note Tecniche

Rev. 1.0 - Aggiornamento Giugno-2007

Nonostante il Registratore Paperless VR06CR & VR18CR possa essere dotato di Porta Seriale RS232 - 485 oltre alla Porta Ethernet, il collegamento previsto e consigliato da utilizzare per connettere lo strumento al Software CWS32-H01 è comunque la porta Ethernet

Onde evitare problemi di comunicazione, per il collegamento è necessario usare i seguenti tipi di cavi:

Nel caso la connessione avvenga diretta tra il Registratore VR06/18CR e la scheda di rete del PC, il cavo da utilizzare deve essere di tipo CROSS

Mentre nel caso la connessione dello strumento avvenga mediante una rete strutturata oppure un HUB - Switch, è necessario usare un cavo di rete Normale ovvero non CROSS